

ORAPIPE

profesionální čistič odpadního potrubí

- ❖ výkonný tekutý prostředek k čištění odpadů a sanitární keramiky
- ❖ zprůchodňuje i zcela ucpaná potrubí
- ❖ pro použití v koupelnách, toaletách i kuchyních
- ❖ nepoškozuje většinu kovů, tvrzených plastů ani pryžových těsnění
- ❖ rychle odstraní usazeniny biologického i minerálního původu
- ❖ účinná prevence ucpávání odpadů

POPIS:

ORAPIPE je tekutý čistící prostředek odstraňující minerální i biologické nečistoty.

POUŽITÍ:

Použitím ORAPIPE dosáhnete rychlého obnovení průchodnosti i zcela ucpaných potrubí.

ORAPIPE dokáže díky své vysoké hustotě proniknout až k místu ucpání. Následně je zprůchodní rozpuštěním tuků, vlasů, hygienických tamponů i vložek, obvazů, zbytků tkání, vodního i močového kamene.

ORAPIPE takto výrazně snižuje výdaje na údržbu budov a zajišťuje funkčnost toalet, koupelen a kuchyní v průmyslu, potravinářství, zdravotnictví i veřejné správě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při aplikaci ORAPIPE používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.

Při aplikaci většího než doporučeného množství prostředku může dojít k silnému zahřátí potrubí, jehož důsledkem může být poškození zařízení nebo popálení při náhodném dotyku.

Preventivně aplikujte 100 – 150ml produktu do odpadu a nechte působit max. 10 min. Poté proplachujte čistou vodou po dobu max. 1-2 min.

Při ucpání potrubí odsajte tekutiny (pokud je to možné), aplikujte 200 - 300ml produktu a nechte působit max. 15 min. Po zprůchodnění proplachujte čistou vodou po dobu max 1-2 min.

ORAPIPE nepoužívejte neředěný na povrchy z nerezových kovů, sloučenin hořčíku, zinku, chromu, a plastů vyrobených z ABS, bílého PVC a měkčených plastů (tzv. "husí krk").

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	hustá hnědá kapalina
Hustota (20°C):	1,83 g/cm ³ (ASTM D4052)

BALENÍ:

1l láhev (obj. č. 579001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

ORAPIPE

profesionální čistič odpadního potrubí

- ❖ výkonný tekutý prostředek k čištění odpadů a sanitární keramiky
- ❖ zprůchodňuje i zcela ucpaná potrubí
- ❖ pro použití v koupelnách, toaletách i kuchyních
- ❖ nepoškozuje většinu kovů, tvrzených plastů ani pryžových těsnění
- ❖ rychle odstraní usazeniny biologického i minerálního původu
- ❖ účinná prevence ucpávání odpadů

POPIS:

ORAPIPE je tekutý čisticí prostředek odstraňující minerální i biologické nečistoty.

POUŽITÍ:

Použitím ORAPIPE dosáhnete rychlého obnovení průchodnosti i zcela ucpaných potrubí.

ORAPIPE dokáže díky své vysoké hustotě proniknout až k místu ucpání. Následně je zprůchodní rozpuštěním tuků, vlasů, hygienických tamponů i vložek, obvazů, zbytků tkání, vodního i močového kamene.

ORAPIPE takto výrazně snižuje výdaje na údržbu budov a zajišťuje funkčnost toalet, koupelen a kuchyní v průmyslu, potravinářství, zdravotnictví i veřejné správě.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při aplikaci ORAPIPE používejte ochranné prostředky dle bezpečnostního listu.

Při aplikaci většího než doporučeného množství prostředku může dojít k silnému zahřátí potrubí, jehož důsledkem může být poškození zařízení nebo popálení při náhodném dotyku.

Preventivně aplikujte 100 – 150ml produktu do odpadu a nechte působit max. 10 min. Poté proplachujte čistou vodou po dobu max. 1-2 min.

Při ucpání potrubí odsajte tekutiny (pokud je to možné), aplikujte 200 - 300ml produktu a nechte působit max. 15 min. Po zprůchodnění proplachujte čistou vodou po dobu max 1-2 min.

ORAPIPE nepoužívejte neředěný na povrchy z nerezových kovů, sloučenin hořčíku, zinku, chromu, a plastů vyrobených z ABS, bílého PVC a měkčených plastů (tzv. "husí krk").

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	hustá hnědá kapalina
Hustota (20°C):	1,83 g/cm ³ (ASTM D4052)

BALENÍ:

1l láhev (obj. č. 579001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>